Escola Secundária/3 Prof. Dr. Flávio Pinto Resende





CÁLCULO DA HUMIDADE RELATIVA DO AR

Define-se a humidade relativa do ar como a quantidade de água existente no ar (humidade absoluta) e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura (ponto de saturação). Uma forma simples de medir a umidade é utilizando dois termómetros: um deles com o bulbo seco e o outro com o bulbo húmido, isto é, envolto em uma gaze húmida. O valor da temperatura medido com o termômetro húmido é menor porque a água evapora esfriando o bulbo. Quanto menor é a umidade do ar, maior é a diferença entre as leituras, porque mais água evapora. E, inversamente, quanto maior é a humidade do ar, menor é a evaporação, assim como a diferença entre as duas leituras. A tabela anexa indica a humidade relativa para diferentes valores de temperatura, medida com o termómetro de bulbo seco, em função das diferenças observadas entre os valores medidos com ambos os termómetros.

Exemplo:
quando a
temperatura
medida com
o termómetro
seco é de
22ºC e a
diferença
entre as
leituras
(termómetro
seco e
húmido) é de
30°C, a
humidade
relativa é de
75%.

t _s	0,5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10
3	92	84	76	69	62	54	47	40	32	25	12	*		٠	•
4	93	85	77	70	63	56	49	43	35	29	16		•	*	
5	93	86	78	72	65	58	51	45	38	32	30	•	*	*	*
6	94	87	80	73	66	60	54	47	41	35	23	11	•	*	•
7	94	87	81	74	67	62	54	49	43	38	26	15	٠		•
8	94	88	82	75	69	64	56	51	46	40	29	19	*	*	٠.
9	94	88	82	76	70	65	59	53	48	42	32	22	12	*	•
10	94	89	83	77	71	66	61	56	51	45	35	26	17	*	٠.
11	94	89	83	78	72	67	66	57	52	47	37	28	19	•	
12	94	89	84	78	73	68	63	58	53	48	38	30	21	*	•
13 14	95	89	84	79	74	69	64	60	55	50	40	32	24	15	•
15	95 95	90 90	85	79	75	70	65	61	57	52	48	34	26	18	*
16	95	90	85 85	80	76	71	66	62	58	53	44	36	28	20	13
17	95	90	86	80 81	77 77	72 72	67	63	59	55	46	38	31	23	16
18	95	90	86	82	78	73	68	64	60	56	48	40	36	25	18
19	95	91	87	82	78	74	69 70	65 66	61 62	57	49	42	35	27	20
20	96	91	87	83	79	74	71	66	63	58 59	51	54 45	37	29	22
21	96	91	87	83	79	75	71	67	64	60	58 53	45	38 39	31	24
22	96	91	88	84	80	76	72	68	64	61	54	47	41	32 34	26 28
23	96	92	88	84	80	77	73	69	65	62	54	48	42	36	30
24	96	92	88	85	81	77	74	70	66	63	55	49	43	37	31
25	96	92	88	85	81	78	75	71	67	64	56	51	45	39	36
26	96	92	89	85	81	78	75	71	67	64	58	52	46	40	35
27	96	93	90	86	82	79	76	72	69	65	59	53	47	41	36
28	96	93	90	86	82	79	76	72	69	66	60	54	48	42	37
29	96	93	90	86	82	79	76	73	70	66	61	55	49	43	38
30	96	93	90	86	82	79	76	73	70	66	61	55	50	44	39
31	96	93	90	86	82	80	77	73	70	67	61	56	51	45	40
32	96	93	90	86	83	80	77	73	71	68	62	57	52	46	41
33	96	93	90	86	83	80	77	74	71	68	63	57	58	47	42
34	96	93	90	87	83	80	77	74	71	69	63	58	52	48	43
35	97	93	90	87	84	81	78	74	72	69	64	59	53	49	44
36	97	93	90	87	84	81	78	75	72	70	64	59	54	50	45
37	97	93	90	87	84	81	78	75	73	70	65	60	54	51	46
38	97	93	91	88	85	82	79	75	73	70	66	61	55	51	46
39 40	97 97	94	91	88	85	82	79	76	74	71	66	61	56	52	46
41	97	94 94	91	88	86	82	79	76	74	71	66	61	56	52	47
42	97	94	91 91	88	86	83	80	76 77	75 75	71	67	62	57	53	47
43	97	94	91	88 89	86 87	83 83	80	77	75 76	72	67	62	57	53	48
44	97	94	91	89	87	84	80 81	77 77	76 76	72	67	62	58	54	48
45	97	94	91	89	87	84	81	77 78	76 76	72 73	68 68	63 63	58 59	54 55	48 49
40	3,	5-4	Ø1	03	07	04	01	70	10	13	ο¢	03	59	55	49

url: http://www.eseccinfaes.pt // geral@eseccinfaes.pt // morada: Rua Dr. Sá Carneiro 4690-039 - Cinfães // ti l.: 255 560 580 // fax:255 560 589









